

困ったときは

下表をご覧になる前に、p.2「使用上のご注意」をよくお読みください。

症状	対象	考えられる原因	処置	ページ
本体の表示部に何も表示されない。	本体	ACアダプターが接続されていない。	ACアダプターを接続してください。	p.6
リモコンから音声ガイドが流れない。	リモコン	電池が入っていない。	電池を入れください。	p.7
		電池が消耗している。	新しい電池 (CR2032) に交換してください。	
		電池の極性(⊕, ⊖)が逆になっている。	極性表示に合わせて電池を入れてください。	
本体とリモコンで通信できない。	本体	ACアダプターが接続されていない。	ACアダプターを接続してください。	p.6
	リモコン	電池が入っていない。	電池を入れください。	p.7
		電池が消耗している。	新しい電池 (CR2032) に交換してください。	
		電池の極性(⊕, ⊖)が逆になっている。	極性表示に合わせて電池を入れてください。	
	本体 リモコン	本体とリモコンの間に金属物など通信を妨げる障害物がある。	障害物を取除く、または、本体の設置場所を変えてください。	——
誰もいないのに本体が感知する。	本体	犬, 猫, 鳥などのペットや動くもの, 炊飯器や電気ポットなどの蒸気を感知している。	設置場所を変えてください。	p.2
		本体の前に動くものがある。		
		直射日光などの強い光が当たる場所に本体を設置している。		
		エアコンの風が直接当たる場所に本体を設置している。		
		不安定な場所に本体を設置している。		
本体が感知しない。	本体	本体の前に障害物がある。	障害物を取除いてください。	p.2
		本体の周囲温度が高い。	周囲温度の低い場所に設置してください。	